

## ソフトウェア設定手順

用意するもの

カテゴリ	ファイル種別	DL時ファイル名
<a href="#">公式</a>	ドライバ(署名済み)	friio-driver-latest.zip
	ビューワ	Friio Install.exe
	BonDriver	BonDriver_Friio-2.7.zip
<a href="#">TVTest</a>	TVTest本体	TVTest_0.6.0.zip
	TVRockOnTVTest	TvRockOnTVTest_7.zip
	RecTest	RecTest_0.2.4.zip
<a href="#">Friio7.0対応</a>	BonDriver_Friio_Wrapper	up0985.zip
<a href="#">TVRock</a>	TVRock 0.9t4	TvRock09t4.lzh

2009/11/3時点のもの

まだ、この時点ではFriioは接続しない事

### 手順1 Friio Viewのインストール

Friio Install.exeを実行

### 手順2 Friioドライバのインストール

解凍したZipファイルをテキトーなところへ、面倒ならFriioViewと同じフォルダーでもよい。

※いつの頃からか、FriioViewとドライバは別々に配布されるようになった

### 手順3 Friioの接続及び確認

Friioを接続し、ドライバが認識できる事を確認する。

C:¥Program Files (x86)¥Friio¥FriioView.exe を起動

B-CASカードの確認が主目的なので引数は不要。

B-CASカードの欄にOKが出ていれば大丈夫。

FriioViewの画面が固まるかもしれないが気にしなくてよい。

#### 手順4 TVTestフォルダー構築

TVTest\_0.6.0.zipを解凍して任意の場所にコピーする。

BonDriverのコピー

BonDriver\_Friio-2.7.zip解凍時にできるBonDriver\_Friio.dllをTVTest¥BonDriver\_Friio¥ フォルダーを作成し、そこにコピー

BonDriver\_Friio\_Wrapperのコピー

up0985.zip解凍後にできるBonDriver\_Friio\_Wrapper.dllをTVTestフォルダー直下に配置する

TvRockOnTVTestのコピー

TvRockOnTVTest\_7.zipを解凍後、TvRockOnTVTest.tvtp を TVTest¥Plugins フォルダーにコピー

RecTestのコピー

RecTest\_0.2.4.zipを解凍後、RecTest.exe を TVTest フォルダーにコピー

#### 手順5 TVTestフォルダーコピー

手順4で構築したTVTestフォルダーをフォルダーごとコピーする

例えば2台の場合、2つのフォルダーがあればいい。

#### 手順6 BonDriver\_Friio\_Wrapper.dll のリネーム

フォルダの数に応じ、BonDriver\_Friio\_Wrapper.dll を次のようにリネームする

1 番目 BonDriver\_Friio\_Wrapper-0.dll

2 番目 BonDriver\_Friio\_Wrapper-1.dll

以後同様・・

#### 手順7 TVTestの設定

まず、TVTestのショートカットを作成する

リンク先の値は以下の通り(1 台目)

C:¥TVTest0¥TVTest.exe /d BonDriver\_Friio\_Wrapper-0.dll /DID A /tvrock

TVTestをショートカット経由で起動

TVTestの初期設定画面が出るので

ドライバ BonDriver\_Friio\_Wrapper-0.DLL

他はデフォルトでいい

(白フリーオの場合のみ)

設定画面を表示後、[チャンネルスキャン]を表示後、スキャン開始ボタンを押す

その後スキャンが数分間実行される

この時点で全チャンネルが正常に映るのを確認する事

また設定画面の[プラグイン]にて[TvRockOnTVTest.tvtp]が表示されている事

(TVRockとの連携がうまくいなくなる)

#### 手順8 2台目以降のTVTestの設定

2台目のTVTestフォルダー内にあるTVTestのショートカットを作成する  
リンク先の値は以下の通り(1台目) 赤文字の箇所が1台目と異なる  
C:\TVTest0\TVTest.exe /d BonDriver\_Friio\_Wrapper-1.dll /DID B /tvrock  
3台目以降のショートカットは赤文字をカウントアップする事

以後、手順7と同様の設定を行う

#### 手順9 TVRockの設定

TvRock09t4.lzhを適当な場所に解凍後、フォルダー内にあるDTune.batを実行する  
以後、ウィザートの指示に従う

赤字の部分はチューナーごとに値を1ずつカウントアップする事

実行アプリ(視聴有)	TVTest.exe
オプション	/d BonDriver_Friio_Wrapper-0.dll /DID A /tvrock
実行アプリ(視聴無)	RecTest.exe
オプション	/d BonDriver_Friio_Wrapper-0.dll /DID A /tvrock /min

ここまで終わったら次の事を確認

- ・TVRockの画面からTVTestのオン、オフ及びチャンネル切り替え
- ・番組情報取得を行う  
番組情報取得条件を「無条件」にしないとうまくいかないっぽい

ここまでできれば後は連携は完了。  
後はTVRockの設定を好きにいじってくれ。

